

Tipps zum Aufbringen von Selbstklebefolien:

- Waschen Sie vor der Beschriftung den zu beschriftenden Untergrund gründlich.
- Reinigen Sie zusätzlich die Flächen, die beklebt werden, mit Spiritus.
- Heften Sie die Vorlage für Sie gut sichtbar ans Fahrzeug
- Nun fixieren Sie einen Schriftzug erst einmal grob mit einigen Streifen Kreppband oder, wenn möglich, mit Magneten.
- Richten Sie den Schriftzug mit einem Maßband genau aus
- Machen Sie sich mit Kreppband am oberen und unteren Rand des Schriftzuges ein Zeichen
(inklusive Übertragungsfolie)
- Fangen Sie nun an einem Ende des Schriftzuges an, das Trägerpapier abzuziehen
- Rakeln Sie langsam mit einem Filz- oder Kunststoff rakel von der Mitte nach oben und unten
- Ziehen Sie Stück für Stück das Trägerpapier ab und rakeln Sie den Schriftzug fest an.
- Wenn der Schriftzug fest auf dem Objekt anhaftet, entfernen Sie vorsichtig die Trägerfolie.